

Conectați cablul de alimentare la baterie.

Apoi, porniți alimentarea pentru a verifica circuitele.



Aliniați scaunul la poziția de pe corp și blocați-l cu șuruburi.



Distingeți oglinda stângă de cea dreaptă.

Apoi introduceți oglinzile în gaura de pe ușă.





WARNING

Jucăria trebuie asamblată de un adult. În stare neasamblată conține vârfuri ascuțite potențial periculoase, muchii ascuțite și părți mici, așa că vă rugăm să o țineți departe de raza de acțiune a copilului.

A nu se utiliza în trafic.

Numai adulții pot instala piese și regla mașina și păstrați piesele mobile departe de copiii.

Copiii sub 36 de luni nu pot folosi mașinuța, deoarece are multe piese mici. Copiii trebuie să își pună centura de siguranță atunci când folosesc mașina și să o țină departe de foc.

Copiii pot utiliza produsul numai în compania adulților, iar aceștia nu pot pleca în timpul procesului.

Nu lăsați niciodată copiii să stea în picioare sau să se joace pe pedală sau în mașină.

Numai adulții pot completa încărcarea bateriei de stocare și trebuie să încarce produsul înainte de prima utilizare.

Păstrați materialele de ambalare, cum ar fi pungile de plastic, în afara zonei unde se află copilul, pentru că acestea îi vor sufoca sau ucide.

Nu utilizați niciodată piese furnizate de alți producători. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu încărcătorul.

Numărul de conexiuni electrice ale produsului nu trebuie să depășească niciodată numărul recomandat.

Aviz de utilizare:

Nu folosiți niciodată produsul în zone periculoase, cum ar fi străzile, drumurile, pantele sau canalele de scurgere. Nu schimbați niciodată circuitul și dispozitivele electrice suplimentare.

Nu utilizați niciodată telecomanda în zilele ploioase sau în apă, nu turnați niciodată apă sau alte lichide în mașină, păstrați produsul departe de foc, altfel mașina va fi deteriorată.

Produsul poate fi folosit de un singur copil, iar greutatea acestuia nu poate depăși 25 kg.

Oprii alimentarea atunci când nu îl utilizați și scoateți conectorul bateriei atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

Deoarece produsul are încărcător de baterie, verificați dacă învelișul fișei de sârmă și alte piese sunt deteriorate sau nu, și reparați acele piese deteriorate.

Produsul trebuie asamblat de către un adult! Înainte de asamblare, șuruburile și știfturile sunt puncte ascuțite periculoase.

Charging notice:

Încărcați acumulatorul mai puțin de 10 ore, altfel acumulatorul va fi deteriorat pentru totdeauna.

În timpul încărcării, introduceți fișa de curent continuu în priza de alimentare, introduceți încărcătorul în priza de alimentare; nu utilizați niciodată produsul în timpul încărcării.

Produsul poate fi utilizat timp de o oră, iar timpul de încărcare este de 8-10 ore, fără a depăși 18 ore.

Este obișnuit ca încărcătorul și bateria de stocare să nu se încălzească

(temperatură sub 60 de grade) în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată conectorul cu apă, altfel se va produce un scurtcircuit.


Folosiți încărcătorul propriu al produsului, altfel încărcătorul și bateria de stocare vor fi deteriorate sau vor fi scurtcircuitate.

Încărcați produsul atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

Charging steps are as follows:

Pasul 1: Găsiți orificiul de încărcare din spatele capacului din aripa din stânga față. Pasul 2: Introduceți fișa încărcătorului în gaura de încărcare.

Pasul 3: Conectați încărcătorul la priza electrică.



Materiale relevante: Materiale plastice PP, k-carrageenan, generator, baterie și piese turnate din fier.

Trouble Clearing

Tip	Analiză	
Mașina nu poate obține a început.	Tensiunea scăzută a bateriei; Protecția dispozitivelor electrice; Neapăsarea corectă a butonului de comutare; Căderea conectorului de alimentare; defectarea bateriei; deteriorarea dispozitivelor electrice; defectarea generatorului.	Nu există energie electrică pentru baterie; Supraîncărcare; Suprafață de conducere neuniformă.
Bateria nu poate fi încărcată.	Căderea conectorului bateriei; Nu se încarcă încărcătorul; Defecțiune a încărcătorului.	
Mașina are o autonomie redusă.		
Apar ușoare zgomote și căldura mașinii în timpul încălzirii	Bateria nu este încărcată complet; Baterie foarte utilizată.	
	Reacții chimice.	
Mașina are o viteză redusă.	Baterie foarte folosită;	

Soluții

Încărcați complet
bateria;

Utilizați mașina
câteva minute mai
târziu;

Utilizați
mașina
conform
instrucțiunii
lor;

Instalați din nou
conectorul;

Schimbați bateria;

Schimbarea
dispozitivelor
electrice;

Schimbarea
generatorului.

Instalați din nou
conectorul;

Conectați din
nou încărcătorul;

Schimbați
încărcătorul.

Încărcați din nou
complet bateria;

Schimbați bateria.

Reacții normale.

Schimbați bateria;

Încărcați din nou
complet bateria;

Reduceți
încărcătura
sub 25 de
kilograme;

Conduceți pe o
suprafață denivelată.

Înainte de utilizare, părinții copiilor trebuie să verifice dacă cablajul, fișa, carcasa și alte părți ale încărcăturii sunt deteriorate și să repare părțile deteriorate.

După o perioadă de utilizare a produsului, părinții ar trebui să lubrifice piesele turnate din fier cu lubrifianț, altfel acestea vor rugini; ar trebui să țină produsul departe de foc și să îl așeze în locuri întunecate; ar trebui să pună produsul în casă sau să îl acopere cu o cârpă rezistentă la apă dacă este umed.

Părinții ar trebui să țină produsul departe de obiecte fierbinți, cum ar fi aragazul și încălzitorul, deoarece părțile sale din plastic pot fi dezghețate; ar trebui să țină produsul departe de obiectele combustibile în timpul încărcării, deoarece se poate produce un incendiu.

Părinții ar trebui să curețe suprafața mașinii cu o cârpă uscată sau să curețe părțile din plastic cu o soluție de lustruit pentru mobilă care nu este cerată; nu ar trebui să curețe părțile din plastic cu soluții chimice sau să curețe mașina cu apă; copiii nu pot conduce mașina pe vreme umedă sau ploioasă, deoarece generatorul, sistemul de circuite și bateria mașinii vor fi deteriorate.

atunci când nu utilizați sau nu așezați produsul, părinții trebuie să întrerupă alimentarea mașinii, menținând toate întrerupătoarele în poziția "STOP" sau "OFF".

Părinții nu trebuie să folosească siguranța care nu este conformă cu specificațiile convenite.

Părinții nu ar trebui să modifice structura produsului și sistemul de circuite și ar trebui ca produsul să fie verificat și reparat de către profesioniști sau sub îndrumarea acestora.



Licențiat oficial de AUDI AG

Titularul licenței: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.
(Adresă: Nr.1698 Cangdong Road Xincang Town, Pinghu Jiaying, provincia Zhejiang, China).

