


# Masina electrica




Manualul contine informatii importante, cititi-le si pastrati-le pentru referinte viitoare.

## Mercedes-Benz




STANDARDE:EN 71 EN62115


PROBLEMA	ANALIZA	SOLUTIE
Masina nu functioneaza	• Putere redusa	Reincarcati bateria
	• Deteriorarea sigurantei termice	Schimbare cu 0 noua siguranta termica
	• Pierderea piulitei rotii con	Utilizati 0 piulita noua Puneti conectorul
	• Evacuare si baterie proasta	Schimbati cu 0 baterie noua
	• Deteriorarea partilor electrice	Du-te la atelierul de reparatii
Baterianu poate fi reincarcata	• Pierde din corinector battery	Merged la atelierul de reparatii
	• Incarcatorul nu se conecteaza la curent	Strangeti conectorul Incarcator cu mufa cu putere
Scurf de executie	• Deteriorarea Tncarcatorului	Schimbati noul Incarcator
	• Baterie cu putere mai mica	Reincarcati complet bateria
Zgomot si caldura In timpul retnrcarii	• Deteriorarea pieselor electrice	Schimbarea bateriei noi
	• Se executa pe un teren care nu este plat	Normalitatea si siguranta It's
Viteza redusa	• Bacanie veche	Utilizati 0 baterie noua
	• Putere redusa	Reincarcati complet bateria
	• Suprath carcare	Reduced povara sub 25KG Rulati un teren plat
Zgomotul cutiei de viteze	• Deteriorarea cutiei goer	Merged la atelierul de reparatii
	• Daune la motor	Merged la atelierul de reparatii
Masina tremura cand ruleaza	• Conexiune defectuoasa a firului motorului	Reconectati cablul
	• Motorul nu functioneaza bine	Merged la atelierul de reparatii
Fare sunet si lumina la function are	• Pierdut de sunet si lumina sarma	Conectati cablul
	• Deteriorarea placii de sunet si lumina	Merged la atelierul de reparatii
Masina nu se opreste in mers	• Deteriorarea pieselor electrice	Merged la atelierul de reparatii
	• Evacuarea bateriei telemprenzii	Schimbati bateria
Conditie de lucru neobisnuita sub control de la distanta	• Telecomanda aflata la distanta	rr d4ar e tX-na eat rarote ord
	• Daune de remoece oenbol	Deteriorarea controlului de la distanta
	• Deteriorarea placii de receptie	Schimbarea placii de receptie
	• Perturbarea magnetica depusa	Departa de magnetismul depus




**Instalare roata din fata**  
Pe garnitura, captuseala amortizorului de socuri in puntea din fata, apoi roata din fata setata in puntea din fata si apoi setata in garnitura si piulita de biocare, cu cheia de piulita ar trebui sa fie fixata, acoperiti capacul. Aproximativ aceeasi instalatie (figura 1).




**Instalare roata din spate**  
Va primul corp de masina peste, scoateti primavara de amortizare manuala si bucsa in interior, si apoi puneti un arc in gaura de suspensie auto, apoi setati in manson, si apoi utilizati 10 mm axa spate prin manson si corpul, la randul sau, va sprintenef x tn interior masinii. Intermediul punții spate, pozitionarea cutiei de viteze pe masina, iar apoi conectorii de pe cutia de viteze cutia conectata la conectorul masinii, apoi introduceti arborele rotii, setati in garniture mare, apoi fixati-o cu un contrapiulita, in cele din urma acoperiti capacul rotii. (figura 2).




**Instalare volan**  
Conectorii de linie și direcția în direcția anterioară sunt conectați conectorii de linie a tulpinii (rețineți că conectați pozitiv și negativ). Apoi puneți volanul în direcția stâlpului, cu tija șurubului hexagonal interioră M5 prin volan și direcția pe rând (figura 3).




**Instalare oglinda**  
Mai intai, diferentiatii oglinda din stanga si din dreapta, apoi derulati. Introduceti stanga si dreapta usii (figura 4).




**Instructiuni de incarcare**  
Inainte de a instala scaunul, conectati pozitiv, apoi puneti scaunul in locatia specificata, fanta pentru cardul de card de corp cu carlig, apoi puneti scaunul din fata fixat pe ambele parti ale gaurii cu surubul strans in sensul acelor de ceasomnic la incarcare, deschideti capacul de incarcare mai intai si apoi introduceti incarcatorul pentru a incarca gaura, atunci cand incarcati vehiculul fare nicio functie. (figura 5)



**Instalarea baterie telecomanda**  
Folositi mai intai surubelinta pentru a desuruba surubul de pe capacul bateriei, apoi scoateti bateria oever si telecomanda centrol in doua baterii A A1,5 V, si bateria oever oever si fcrew de biocare, (figura 6).



**Instalare parbriz**  
Mai intai scoateti parbrizul, apoi aliniasi rama parbrizului la caroseria vehiculului si apasati term pentru a auzi instalarea kachasheng-ului la locul sau (figura 7 /)



**Instructiuni functionale**

- 1 Deschideti mai intai cheia la alimentarea totala, luminile se aprind si sunt insotite de pomirea sunetului.
- 2 Miscati butonul volanului, de data aceasta suna muzica. Ajustarea dimensiunii sunetului va fi in sus si in jos prima apasare a tastelor de comutare, poate fi realizata.
- 3 Coltul din stanga sus al placii de muzica este MP3 interfața, urmatorul este portul de inserție a cardului de memorie și langa mufa USB.
- 4 Punct muta "poveste N+" cheie, de data aceasta pentru modul poveste.
- 5 "Muzica N-" buton, in acest moment pentru modul cantec. 6 Punct muta "ancient poezie/joc" cheie, de data aceasta pentru modul de poezie antica.
- 7 "Devreme" buton, in acest moment for modul de educatie timpurie.
- 8 Punct "com" tasta, de data aceasta pentru modul difuzor.
- 9 Comutatorul "inainte si inapoi" comutatorul de mers tnaite, apasati pe pedala de comutare a masinii inainte. Va "merge inapoi" dupa comutatorul inapoi, pas pe comutatorul de picior masina sa mearga inapoi.
- 11 Comutatorul circular rosu este butonul de pomire a leaganului, iar comutatorul poate realiza functia de leagan.



