

**Ceas digital de birou, LED, alimentare duala, lemn, forma hexagonala
KH-0148M / KH-0148N**

1. Pentru modul de afisare selectati DP-1 / DP-2
2. Pentru modul initial: DP1 -> apasati „SET” pentru a transforma DP-1 / DP-2
3. Apasati butonul „UP” pentru conversia formatului de grade Celsius -> grade Fahrenheit
4. Apasati butonul „SET” timp de 3 secunde pentru a intra in modul de reglare. Puteti seta anul - luna - data - ora - minut – ora in format 12/24h – alarma.
5. Cand simbolul „YEAR” (AN) clipeste, ajustati prin apasarea tastei „UP” si „DOWN”.
6. Ajustarea luminozitatii. Apasati tasta „UP” timp de 3 secunde pentru a intra in elementul de setare. Afisaj „L3”. Apasand tasta „DOWN”, luminozitatea scade afisaj „L2”. Apasati tasta „UP” pentru a imbunatati luminozitatea „L3-0”. Dupa ce ati setat, apasati tasta „UP” pentru 3 secunde pentru a iesi din meniu.